HEGEL

EAC

Инструкция по эксплуатации и монтажу выключателя кнопочного

Артикул А1-01, А1-02, А1-03
АМЛФ.642131.001 ИЗ

Основные сведения об изделии:
Выключатель кнопочный однополюсный открытого типа, приводимый в действие вручную, предназначенный для включения электрических звонков постоянного и (или) переменного тока, для внутренней установки в помещениях.

Основные технические характеристики:
Номинальное напряжение – 250 В;
Номинальный ток – 1 А;
Габариты – А1-01, А1-02 – ø45,5 х 20,5 мм, не более;
– А1-03 - 40,5 х 33,5 х 20,5 мм, не более;
Масса – не более 15 г.;
Степень защиты от поражения электрическим током
– защищенный с нормальной защитой;
Степень защиты от попадания твердых частиц и воды – IP20;
Контактные зажимы – винтового типа для проводов сечением 0,5 ÷ 1,5 мм^2.

Срок службы и гарантия изготовителя:
Срок службы – не менее 40000 циклов «включение-выключение»
Срок хранения до ввода в эксплуатацию – 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи.
Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение двух лет со дня заполнения гарантийного талона. В течение гарантийного срока изготовитель обязуется отремонтировать изделие в случае выхода его из строя по вине изготовителя.

Комплектность: Изделие, инструкция, упаковка.

Сделано в России: ООО «ОСНОВА»
Россия, 393190 Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Свободы, 1.

Указания по монтажу:

ВНИМАНИЕ! ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО НА ЭЛЕКТРОСЕТЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ

1. С помощью лезвия отвертки, вставленной в паз между основанием и крышкой, снять крышку с основания.
2. Установить основание выключателя в выбранном месте (на плоской поверхности из изоляционного материала) с помощью двух шурупов. Перед установкой ввести провода в отверстие основания.
3. Зачистить от изоляции концы подсоединяемых проводов.
4. С помощью отвертки отвернуть против часовой стрелки винты, обеспечив необходимый зазор в контактных зажимах.
5. Ввести защищенные концы проводов через отверстия в боковой поверхности контактного узла на основании и закрепить провода в контактных зажимах с помощью отвертки.
6. Установить крышку на основание. Проверить работу выключателя кнопочного.

Указания по эксплуатации:
При обнаружении неисправности в виде несрабатывания, сильного искрения или сколов корпуса, обнажающих токоведущие части, изделие должно быть демонтировано и заменено на исправное.

Транспортирование, хранение, утилизация:
Условия транспортирования выключателей кнопочных должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216 и группе 4 по ГОСТ 15150.
Условия хранения выключателей кнопочных – по группе 2 ГОСТ 15150.
Изделия подлежат утилизации обычным способом – складированием на земле, например на свалке.

Свидетельство о приемке и продаже:
Изделия изготовлены и приняты в соответствии с требованиями технических условий ТУ 27.33.13-006-71061028-2021 и ТР ТС 004/2011.
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АД61.В.00887/22 выдан ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области». Аттестат аккредитации № RA.RU.10АД61. Срок действия с 25.02.2022 по 24.02.2027.

Дата изготовления соответствует дате упаковки, указанной на транспортной этикетке.

Штамп ОТК

Дата продажи_____

Подпись продавца_____

Штамп магазина

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею:

Покупатель_____